

Flexibilní pískovec

potřebné chemické přípravky

Oblast použití INTERIÉR	Přípravky				
	Lepidlo pro exteriér	Lepidlo pro interiéř	Povrchový nátěr pro interiéř / exteriér	Lepicí hmota ve spreji	Povrchový nátěr 2K Profi
Stěna		×	×		
Stěna za kuchyňskou linkou	×				×
Stěna v koupelně	×				×
Sprchový kout	×				×
Krb	×		×		
Sloup		×	×		
Podlaha	×				×
Strop	×		×		
Dřevo	×		×		
Plast / Sklo			×	×	
Kov			×	×	
Obkladačky / Kachličky	×				×

Oblast použití EXTERIÉR	Přípravky			
	Lepidlo pro exteriér	Povrchový nátěr pro interiéř / exteriér	Lepicí hmota ve spreji	Povrchový nátěr 2K Profi
Fasáda	×	×		
Krb	×	×		
Sloup	×	×		
Podlaha	×			×
Strop	×	×		
Dřevo	×	×		
Plast / Sklo		×	×	
Kov		×	×	
Obkladačky / Kachličky	×			×

Lepení na kachličky – při lepení flexibilního pískovce na kachličky je potřeba na tyto kachličky nejprve aplikovat kontaktní nátěr (vytvoří se tzv. kontaktní most). Kontaktní nátěr je běžně k dostání ve stavebninách.

Lepení na dřevo – při lepení flexibilního pískovce na dřevo je potřeba povrch nejprve důkladně opatřit penetračním nátěrem. Poté je nezbytné podklad vyrovnat a zpevnit pomocí fasádní sítě. Až na takto připravený povrch je teprve možné pískovec bezpečně nalepit.